Если у Вас на кассовом аппарате АМС 100К выскочила ошибка 50, то Вам необходимо выключить кассовый аппарат АМС 100К подождать примерно 15 - 20 секунд и включить кассовый аппарат
АМС 100 К ошибка 50 должна исчезнуть. Если ошибка 50 не исчезла - повторите операцию. Если ошибка 50 на кассовом аппарате
АМС 100 К не исчезает, тогда обратитесь в ЦТО.

Смотрите ЧАВО (Вопросы и Ответы) возможно там есть ответ на Ваш вопрос.